

Montera filter på iAD serien

Guide

1.



1. Se till att vika in gummiduken i filtret innan det sätts i sugen.

2.



2. Sätt i filtret från botten av sugen. Se till att packningen i nederkant på cyklonburken är borttagen. Filterna är nämligen redan försedda med packningar .

3.



3. Vik över gummiduken från insida till utsida på toppen av sugen.

4.



4. Se till att vika över gummiduken ordentligt runt hela toppen av sugen.

HTC Sweden AB

Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping

Besöks-/godsadress: Klevvägen 7

614 92 Söderköping

Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12

E-mail: info@htc-sweden.com

